



1. Nivellierungen an die Beine des Anbautisches legen.

2. Zuerst die kurzen Seiten an die Beine des Anbautisches fügen, anschliessend die langen Seiten. Wichtig ist, die Schrauben erst ganz festschrauben wenn der ganze Anbautisch vollständig aufgebaut ist (noch vor dem Substrat).

3. Zuerst die viereckige Basis mit V-förmigen Falz darauflegen, dann die zweite Basis, und anschliessend die roten Stöpsel in die acht Löcher der Basen hineinfügen. Im Falle der Montage des Bambus-Kits, Ref. 6002, werden die roten Stöpsel durch graue Tüllen ersetzt, und später die Bambusrohre hineingesteckt.

ACHTUNG: Keine Erde auf den Anbautisch legen, das Substrat muss 100% organischen Ursprungs sein.

Weitere Informationen bezüglich diese Ware und dessen Ergänzenteile finden Sie bei: [www.cultivaencasa.com](http://www.cultivaencasa.com).