



1. Zuerst die beiden kurzen Seiten (500 mm) an die Beine des Anbautisches fügen, anschliessend nur eine lange Seite (750 mm). Wichtig ist, die Schrauben nicht ganz festzuschrauben bis die Montage des Anbautisches nicht vollendet ist (noch vor dem Substrat).

2. Die Basis des Anbautisches darauflegen, und danach "mit einer kleinen Bewegung" die fehlende lange Seite (750 mm) daranfügen. Würde man nicht auf diese Weise vorgehen, wäre es nicht möglich die Basis des Anbautisches daranzusetzen, denn die acht Schrauben des Tisches würden es vermeiden.

3. Die roten Stöpsel in die drei Löcher der Basis des Anbautisches hineinfügen. Im Falle der Montage von Bambusrohren, die roten Stöpsel durch graue Tüllen ersetzen, und anschliessend die drei Bambusrohre hineinstecken.

4. **Nivellierungen an die Beine des Anbautisches legen.**

ACHTUNG: Keine Erde auf den Anbautisch legen. Das Substrat muss 100% organischen Ursprungs sein.

Weiter Informationen dieser Ware und dessen Ergänzerteile finden Sie bei: www.cultivaencasa.com.

