

Bambus-Kit für den 1500x750 mm / 1500x500 mm grossen Anbautisch, Ref. 6002.

1. Die roten Stöpsel, die sich an der Basis des Anbautisches befinden, entfernen.
2. Die obere und untere Schraubenmutter an beiden Seiten des Anbautisches festschrauben.
3. Das Bambusrohr hineinfügen.
4. Die untere Schraubenmutter soweit festschrauben bis das Bambusrohr genügend befestigt ist.
5. Den Prozess mit den weiteren Bambusrohren wiederholen.
6. Jeweils vier Bambusrohre am oberen Ende festbinden.
7. Für mehr Information bitte auf folgenden link drücken: www.cultivaencasa.com

