

Bambus-Kit für den 750x500 mm grossen Anbautisch.

1. Die roten Stöpsel, die sich an der Basis des Anbautisches befinden, entfernen.
2. Die obere und untere Schraubenmutter an beiden Seiten des Anbautisches festschrauben.
3. Das Bambusrohr hineinfügen.
4. Die untere Schraubenmutter soweit festschrauben bis das Bambusrohr genügend befestigt ist.
5. Den Prozess mit den weiteren Bambusrohren wiederholen.
6. Die drei Bambusrohre am oberen Ende festbinden.
7. Für mehr Information bitte auf folgenden link drücken: www.cultivaencasa.com

